

# Terminal Einstellungen Cobalt Raq/Cube

Serielles Kabel an den ComPort (Cisco-Kabel funktionieren nicht) und das HyperTerminal / minicom / ... folgendermaßen einstellen:

- 115200 bps
- 8 data bits
- no parity
- 1 stop bit
- hardware flow control

---

Revision #1

Created 29 April 2021 12:33:17 by magenbrot

Updated 29 April 2021 12:33:24 by magenbrot