FSC - Fujitsu Siemens Computers

- RSA-II-Board Zugangsdaten

RSA-II-Board Zugangsdaten

> gilt möglicherweise nicht mehr! Ist noch aus Fujitsu-Siemens Zeiten

Sobald man dem RSA-II-Board über das Systembios eine IP-Adresse gegeben hat, bzw. die DHCP-IP kennt, kann man sich mit den folgenden Daten einloggen, dazu einfach die IP des Boards in die Adresszeile des Browser eingeben:

Username: `USERID`
Password: `PASSW0RD`

Achtung: im „PASSW0RD“ wird die Ziffer 0 verwendet.