

Powerline Netzwerk paaren, erweitern und auflösen

Diese Anleitung funktioniert für folgende Geräte (und evtl. auch andere):

- TL-PA4010PTKIT, TL-PA4010PKIT, TL-PA4010P
- TL-PA211
- TL-PA2010PKIT (Nano)
- TL-PA551KIT

2 Geräte paaren

1. Pair-Button (Paarungsknopf) an Gerät A für eine Sekunde drücken, die Power-LED beginnt zu blinken
2. Innerhalb von 120 Sekunden den Pair-Button an Gerät B für eine Sekunde drücken, die Power-LED beginnt zu blinken
3. Nach etwa 60 Sekunden ist das neue Gerät konfiguriert und die Powerlan-LED beginnt zu leuchten

Hinweise:

- Bei den Geräten TL-PA201/TL-PA211 V1/TL-PA210 V1/TL-PA251 V1 muss der Pair-Button für 3-8 Sekunden gedrückt werden

Geräte einem vorhandenen Netz hinzufügen

1. Pair-Button am neuen Geräte für eine Sekunden drücken, die Power-LED beginnt zu blinken
2. Pair-Button an einem der bereits konfigurierten Geräte für 3-8 Sekunden drücken
3. Nach etwa 60 Sekunden ist das neue Gerät konfiguriert und die Powerlan-LED beginnt zu leuchten

Hinweise:

- Bei den Geräten TL-PA201/TL-PA211 V1/TL-PA210 V1/TL-PA251 V1 muss der Pair-Button für 3-8 Sekunden gedrückt werden

Geräte zurücksetzen / aus dem Verbund entfernen

- Pair-Button für mindestens 10 Sekunden drücken, bis alle LEDs aus und wieder angehen

Revision #1

Created 31 May 2021 14:51:41 by magenbrot

Updated 31 May 2021 14:51:59 by magenbrot